

## Таблица подключений устройства УБДЛ88-1М к СУЛ

## Общие указания:

- 1 Перед выполнением работ следует исполнить требования п.7.4 настоящего ТО; при выполнении работ следовать указаниям п.п.8, 9 настоящего ТО
- 2 Подключение УБДЛ-М к СУЛ производить согласно нижеприведенной Таблице подключений и Указаниям Приложения 5 согласно номеру электросхемы лифта
- 3 Выполнение п.п.5,6 Указаний Приложения 5 не является обязательным
- 4 Изменения в контролируемых контактах СУЛ должны быть отражены в технической документации на электрооборудование лифта

№ электросхемы в СУЛ	№ контакта УБДЛ / № цепи СУЛ										Указания Приложение 5
	1 (110V)	3-4 (ЦБ-РКДА)	5 (РКДБ)	6 (РТО)	7 (РОД)	8 (РЗД)	9 (КВ)	10 (КН)	11 (КМ)	Общий	
<b>001.10.4.20.00ЭЗ (А ЭЗ)</b>	101	389a(388a)	3896(3886)	210	121	129	85	89	91	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>007.10.4.ХХ.00 ЭЗ (В ЭЗ)</b>	101	249a(97a)	2496(976)	303	27	79	149	159	169	102	п 1.1, п 2.1, п 4, п 5
<b>007 10.4.ХХ.00 СХ - А (Б,В,М)</b>	101	249a	2496	303	59	89	149	159	169	102	п 1.1, п 2.1, п 3.2, п 4., п 5
<b>007.10.4.10.00Д ЭЗ</b>	101	97a	976	303	59	89	149	159	169	102	п 2.26, п 5
<b>012.10.4.16.00 ЭЗ (ЭЗ-01)</b>	101	389a	3896	210	129	125	83	81	89	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>012.10.4.16.00Б ЭЗ</b>	101	388a	3886	210	129	125	83	91	89	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>012.10.4.12 (16) СХ-А</b>	101	389a	3896	210	129	125	83	91	89	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>143У.10.5.16.00А ЭЗ</b>	101	389-1	389-2	210	129	125	83	91	89	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 5
<b>143У.10.5.16.00В ЭЗ</b>	101	388a	3886	210	129	125	83	91	89	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>144У.10.5.00.00 ЭЗ (А ЭЗ)</b>	01	34 (034)	34a (034a)	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 3.1, п 5
<b>К144У.10.5.00.00А ЭЗ</b>	01	034a	0346	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 3.1, п 5
<b>144У.10.5.20.00АМ ЭЗ</b>	01	034a	0346	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 3.1, п 5
<b>247У.10.5.ХХ.00А ЭЗ (АМ ЭЗ)</b>	01	37a	376	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 5
<b>257У.10.5.20.00Б ЭЗ</b>	01	389a	3896	210	121	129	85	89	91	02	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>366В.10.5.17.00 ЭЗ (АЭЗ БЭЗ)</b>	01	056a	0566	260	105	89	62	68	69	02	п 2.2а, п 5
<b>0411.10.5.ХХ 00 ЭЗ</b>	01	056a	0566	260	105	89	62	68	69	02	п 2.2а, п 5
<b>348.10.4.16.00А ЭЗ</b>	101	388a	3886	210	121	129	85	89	91	102	п 1.1, п 2.1, п 3.1, п 4, п 5
<b>400А.10.4.ХХ.00 ЭЗ</b>	101	249a	2496	303	27	79	149	159	169	102	п 1.1, п 2.1, п 2.3, п 4., п 5
<b>К402А.10.4.20.00А ЭЗ</b>	01	34a	346	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 2.1, п 5
<b>402А.10.4.20.00АМ ЭЗ</b>	01	034a	0346	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 2.1, п 5
<b>402А.10.4.24.00А ЭЗ</b>	01	34a	346	210	86	90	63	69	71	02	п 1.1, п 2.1, п 2.3, п 3.1, п 4, п 5
<b>424.10.4.25.00 ЭЗ</b>	01	034a	0346	260	86	90	62	68	69	02	п 1.1 или п 1.2, п 2.1, п 5
<b>427.10.4.ХХ.00 ЭЗ</b>	101	97a	976	303	27	79	149	159	169	102	п 1.1, п 2.1, п 4, п 5
<b>0471.10.4.10.00 ЭЗ</b>	01	056a	0566	260	105	90	62	68	69	02	п 2.2а, п 5

## Примечания:

- 1 Подключение к УБДЛ88-1М проводов РОД (7), РЗД (8), КВ (9), КН (10), КМ (11) проводить через резисторы 30кОм из комплекта поставки
- 2 Подключение проводов "ЦБ-РКДА"(3-4) и "РКДБ" (5) производить строго в разрыв цепи катушки РКД
- 3 К катушкам пускателей КВ, КН, КМ, КБ обязательно должны быть подключены исправные РС-цепочки или варисторы