



Компания радиоэлектронных и охранных систем
ЗАО «КРОС-НИАТ»
432072 г.Ульяновск, пр-т Созидателей, 36А

Блок программирования и настройки ПЛР-С БПН-ПЛР-С

1. Основные технические данные

1.1 Блок программирования и настройки БПН-ПЛР-С предназначен для настройки и программирования режимов устройства ПЛР-С с помощью программы Krosinstaller.

2. Порядок применения

2.1. Присоединить адаптер питания через клеммный соединитель – на БПН-ПЛР-С должен загореться индикатор.

2.2 Подключить жгут с разъемом DB9 к порту COM компьютера

2.3 Подключить жгут БПН-ПЛР-С с разъемом (3 конт.) к разъему ХР4 на плате ББ ПЛР-С (конт.1 со стороны надписи HL1)

2.4 Дальнейшие операции производить в соответствии с инструкцией на ПО Krosinstaller.

2. Комплектность

- Блок программирования и настройки БПН-ПЛР-С – 1шт.;

- Адаптер питания 9-12 В – 1шт.;

- Этикетка БПН-ПЛР-С – 1 шт.

3. Гарантийные обязательства

3.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

3.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска изделия

4. Свидетельство о приемке

4.1 Блок программирования и настройки БПН-ПЛР-С признан годным к эксплуатации

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

МП