

Компания радиоэлектронных и охранных систем ЗАО «КРОС-НИАТ»

Комплекс телемеханики ТМ88-1М



Руководство пользователя УО733.001.00.000-М РП

> Ульяновск 2006 г.

Содержание

1. Состав программного обеспечения комплекса	3
1.1. Требования к конфигурации компьютера	3
1.2. Установка ПО	3
2. Настройка комплекса	5
2.1. Описание ПО настройки комплекса	5
2.1.1. Главное меню	5
2.1.2. Панель инструментов	6
2.2. Карта. Настройка и размещение объектов	7
2.3. Настройка ОДТЛ	7
2.4. Настройка КП	9
2.5. Системные настройки	12

1. Состав программного обеспечения комплекса

ПО комплекса ТМ88-1М состоит из следующих программ:

- Основной программы, предназначенной для съема и отображения информации объектов диспетчеризации, а также регистрации событий;
- Программы формирования отчетов за определенный промежуток времени и по определенным типам событий, регистрируемым при работе комплекса:
- Программы настройки, обеспечивающего настройку комплекса в соответствии с требованиями заказчика.

1.1. Требования к конфигурации компьютера

Совместимость: Windows98, WindowsMe, Windows2000, WindowsXP.

Минимальные программно-аппаратные ресурсы:

- Операционная система: Windows98;
- Процессор: Celeron 300 Mhz;
- Оперативная память: 64 Mb;
- Звуковая карта;
- Разрешение монитора 800х600, High Colour (16bit)

Рекомендуемые программно-аппаратные ресурсы:

- Операционная система: Windows2000;
- Процессор: Celeron 600 Mhz;
- Оперативная память:128 Мb;
- Звуковая карта;
- Разрешение монитора 1024х768, True Colour (32bit).

Обмен данными между оборудованием и ПО осуществляется через последовательный интерфейс RS-232.

1.2. Установка ПО

Запустите файл Setup.exe и следуйте дальнейшим инструкциям.

При установке комплекса на ПЭВМ копируются следующие файлы:

Каталог Path^{*}\

- krostm.exe исполняемый модуль.
 Содержание: основной программный модуль комплекса.
- Изменяется: разработчиком.

^{*} путь заданный при установки программного обеспечения

Примечание: - исполняемый модуль ПО. Обеспечивает съем и отображение информации, и регистрацию событий.

2. report.exe	- исполняемый модуль.
Содержание:	- сервисный программный модуль комплекса.
Изменяется:	- разработчиком.

Примечание: - исполняемый модуль ПО. Обеспечивает формирование, просмотр и вывод на печать отчетов по работе комплекса.

3. config.exe	- исполняемый мо	дуль.			
Содержание:	- сервисный прогр	аммный м	модуль	комплекса.	
Изменяется:	- разработчиком.				
Примечание: комплекса.	- исполняемый	модуль	ПО.	Обеспечивает	конфигурирование

4. oda323x.dll	- динамическая библиотека.
Содержание:	- функции доступа к базам данных MS Access

5. state.tmp- бинарный файл.

Содержание:	- состояние комплекса.
-------------	------------------------

Изменяется: - во время работы ПО.

Каталог Path\db\

1. krostm.mdb	- база данных MS Access 97.
Содержание:	- БД конфигурации комплекса, журнал событий, БД авторизации.
Изменяется:	- разработчиком.

Каталог Path\help\

1. krostm.chm	 - файл контекстной справки.
Содержание:	- руководство оператора по работе с ПО комплекса.
Изменяется:	- разработчиком.

- 2. report.chm файл контекстной справки.
- Содержание: руководство оператора по работе с генератором отчетов.
- Изменяется: разработчиком.
- 3. config.chm файл контекстной справки.
- Содержание: руководство оператора по работе с конфигуратором комплекса.

Изменяется: - разработчиком.

2. Настройка комплекса

Запустите программу Настройка ТМ88-1М. Программа конфигурирования позволяет производить настройку программного обеспечения комплекса телемеханики в соответствии с аппаратной архитектурой комплекса и требованиями заказчика.

2.1. Описание ПО настройки комплекса

Главное окно содержит следующие информационные поля и элементы управления:



- главное меню(1) (см. п. 3.1.1);
- панель инструментов (2) (см. п. 3.1.2);
- структура подключений устройств (3);
- основное информационное поле (4);

2.1.1. Главное меню

Пункт меню	Клавиши Описание
Настройка	
Добавить устройство	
ОДТЛ	Добавить в настройку комплекса устройство

		ОДТЛ
КП		Добавить в настройку комплекса устройство КП
Удалить устройство	Del	Удалить выбранное устройство из настройки комплекса
Копировать настройку	Ctrl+Ins	Копировать настройку устройства
Применить настройку	Shift+Ins	Применить настройку к устройству из буфера
Загрузить карту	Ctrl+M	Загрузить изображение карты из файла
Системные настройки	Ctrl+S	Изменить системные настройки комплекса
Выход	F10	Закрыть программу
Вид		
Карта		Перейти в настройку размещения объектов на карте
Настройка		Перейти в настройку выбранного устройства
Помощь		
Справка	Ctrl+F1	Вызов контекстной справки
О программе	Ctrl+I	Просмотр краткой информации о программе

2.1.2. Панель инструментов

На панели инструментов расположены быстрые кнопки, соответствующие следующим пунктам главного меню программы:

Добавить устройство R Удалить устройство Копировать настройку Đ Применить настройку ß 8 Загрузить карту TT. Системные настройки Показать настройку устройства ø Показать настройку карты ✦ ? Справка О программе 0

2.2. Карта. Настройка и размещение объектов

Настройка карты

В качестве карты может служить любой графический файл. Для загрузки карты нажмите

кнопку *Загрузить карту* «Ctrl+M» и выберете в диалоге файл, который вы желаете использовать в качестве изображения карты.

Размещение объектов

Нажмите левую кнопку мыши на объекте и удерживая переместите указатель мыши в требуемую позицию. Отпустите кнопку мыши. Объект поменяет свое местоположение на карте.

2.3. Настройка ОДТЛ

Переключитесь в режим настройки устройств (кнопка Показать настройку устройства). Выберете в Структуре подключения устройств нужное устройство.

Настройка устройства

Опрес в направлен	ши		
1 V			
Улица		Дом	Подъезд
пр. Филатова	•	1	1
Описание			
Описание пассажирский лис	рт		
Описание пассажирский лис	þт		
Описание пассажирский лик ПЛР № лифта	рт		
Описание пассажирский лик ПЛР № лифта 1 😪	рт		
Описание пассажирский лис ПЛР № лифта 1 💽 Тип устройства ди	рт агностики лифта		

Поле	Описание
Использование	Использование устройства
Адрес в направлении	Аппаратный адрес устройства
Улица	Наименование улицы

Дом	Номер дома
Подъезд	Номер подъезда
Описание	Краткое описание
ПЛР	Наличие присоединенного устройства ПЛР
№ лифта	Номер лифта
Тип устройства	Тип диагностики лифта
σиигностики лифти	

Настройка сигналов ТСД

	B B					
	№ сигнала	№ цепи	Использование	Группа ТСД		~
	ТСД-1		¥	Блокировка лифта УБДЛ (при -)		
	ТСД-2	97	¥	Питание РКД		
	ТСД-З	27/79	×	Питание РОД/РЗД		
	ТСД-4	169	v	Питание КМ		
	ТСД-5	139	×	Питание КБ		
•	ТСД-6	303	v	Точная остановка (при -)	-	
	ТСД-7	201	v	Контроль фаз (норма +)	^	
	ТСД-8	159	~	Питание лифта (Ф1)		
				Питание лифта (Ф2)		
				Питание лифта (ФЗ)		
				Питание привода двереи (ФТ)		
				Питание привода дверей (Ф2)		
				Питание привода дверей (± 5)		
				Питание управления (110В)		
				Точная остановка (при -)	a	
				Питание РЗД (закрытие дверей)		
				Работа(при +), Наладка(при -)		
				Питание РТО (точная остановка)		~
				Питание реле ЭМТ		0.5

Настройка ТСД производится для устройств ОДТ-Л, имеющих тип устройства диагностики УДЛ или УБДЛ.

№ сигнала - № сигнала ТСД (информационное поле);

№ цепи – информационное поле;

Использование – позволяет логически подключить или отключить выбранный ТСД; Группа ТСД – группа сигналов ТСД.

2.4. Настройка КП



Переключитесь в режим настройки устройств (кнопка *Показать настрой устройства*). Выберете в **Структуре подключения устройств** нужное устройство КП. Показать настройку

Настройка устройства

 Использование Адрес в направлении С 		
Улица	Дом	Подъезд
пр. Авиастроителей Описание	<u>▼</u>] 9	10 🚖
электрощитовая		
Тип КП		

Поле	Описание
Использование	Использование устройства
Адрес в направлении	Аппаратный адрес устройства
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Подъезд	Номер подъезда
Описание	Краткое описание
Тип КП	Тип кстройства КП

Настройка сигналов ТУ

19-1 T9-2 T9-3 T9-4 T4-5	Использование Улица Дом	Подъезд
T9-6	пр. Ульяновский 💽 🛄 16	0 🚖
TY-7 TY-8	Гриппа	
TU-10	Освещение идины	
T9-11 T9-12 T9-13 T9-14 T9-15 T9-16	Связь с ТС № 1 💮 ТС дополнительный 💌	

Поле	Описание
Использование	Использование устройства
Улица	Наименование улицы

Дом	Номер дома
Подъезд	Номер подъезда
Группа	Группа сигналов телеуправления
Связь с ТС №	Определяет связь выбранного ТУ с конкретным ТС

_

Настройка сигналов ТС

TC1		
TC-2 TC-3	🗹 Использование	
TC-4 TC-5	Улица Дом Г	Іодъезд
TC-6	пр. Ульяновский 🗨 📖 16	5 🚔
TC-7 TC-8	Группа	
TC-10	Охрана электрощитовой	-
TC-11 TC-12 TC-13 TC-14 TC-15 TC-16 TC-17 TC-18 TC-19 TC-20 TC-21 TC-22 TC-23 TC-24 TC-23 TC-24 TC-25 TC-26 TC-27 TC-28 TC-29 TC-30	Тип Аварийный Контроль Ирмальное состояние "Замкнут"	

Описание
Использование устройства
Наименование улицы
Номер дома
Номер подъезда
Группа телесигналов
Тип телесигнала ("Аварийный", "Отображаемый", "ГГС")
Определяет всремя в течении которого выбранный ТС может
принимать ненормальное состояние, после чего происходит
соответствующая реакция комплекса
Если установлено, то изменение состояния сигнала фиксируется в журнале событий и по изменению генерируется сообщение
Если установлено, то нормальное состояние "Замкнут", иначе
"Разомкнут"

Настройка сигналов ТИ

ТИ-1			
ТИ-2 ТИ-3	Использование		
ТИ-4 ТИ-5	Улица	Дом	Подъезд
ТИ-6 ТИ-7	пр. Авиастроителей	_ 9	1
	Группа		
	Давление XBC		-
	Kaumaan		
	 Контроль Ед. измерения 		
	Контроль Ед. измерения атмосфер		
	 Контроль Ед. измерения атмосфер Пределы измерений 		
	 Контроль Ед. измерения атмосфер Пределы измерений Min 	Мах	
	 Контроль Ед. измерения атмосфер Пределы измерений Min 0,0 	Max 10,0	
	 Контроль Ед. измерения атмосфер Пределы измерений Min 0,0 Уставки 	Max 10,0	
	 Контроль Ед. измерения атмосфер Пределы измерений Мin 0,0 Уставки Нижняя 	Мах 10,0 Верхняя	

Поле	Описание
Использование	Использование устройства
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Подъезд	Номер подъезда
Группа	Группа сигналов телеизмерений
Контроль	Если установлено, то изменение состояния сигнала фиксируется в
Ед измерения	Наименование елениц измерения контролируется сообщение
Пределы измерений	Пределы измерения датчика
Min	Минимальное допустимое значение
Max	Максимально допустимое значение
Уставки	Пределы нормальных значений контролируемых величин
Верхняя	Верхний предел
Нижняя	Нижний предел

2.5. Системные настройки

Доступ к системным настройкам возможен либо с панели инструментов – значок либо из основного меню *Настройка* \ *Системные настройки*....

Настройка передачи данных

Системн	ные на	стройки	(×
Данные	ггс	Лифты	Телеизмерения	
COM	попт			
⊙ C0	DM1			
0 00)M2			
O CC	ОМЗ			
O C0)M4			
Наст	ройка к	анала		
💿 1x	2 (данны	ые и ГГС н	на одной "паре")	
O 2x	2 (Выде	ленная ГГ	°C)	
-				
			(OK) (O	тмена

Поле	Описание
COM nopm	Номер СОМ порта, к которому подключено устройство ЦПЛУ
Настройка канала	Тип используемого канала связи

Настройка ГГС

Системные настройки			
Данные ГГС Лифты Телеизмерения			
Продолжительность ГГС ВО 🛞 сек			
✓ Автоматически включать ГГС			
ОК Отмена			

Поле Описание

Продолжительность Время задержки автоматического отключения ГГС

ГГС Автоматически включать ГГС

Автоматическое включение ГГС при вызове из кабины лифта

Настройка лифтовой подсистемы

Системные настройки 🛛 🔊						
Данные	ГГС	Лифты	Телеизмерения			
Простой лифта						
4 💌 мин						
1						
				5		
			ОК Отмена			

Поле	Описание
Простой лифта	Заносить в журнал событий событие о простои лифта, если лифт в
	неисправном состоянии находится более указанного времени.

Настройка коммунальной подсистемы

Системные настройки	×
Данные ГГС Лифты Телеизмерения	
n	
Периодичность опроса телеизмерении	
20 🛬 сек	
П Архивировать значения телеизмерении	
Периодичность архивации телеизмерений	
60 💭 MUH	
	ОК Отмена



13

Описание

Периодичность	Установка переодичность запроса телеизмерений
опроса телеизмерений	Í
Архивировать	Сохранять данные телеизмерений в базе данных
значения	
телеизмерений	
Переодичность архивации	Установка переодичности архивации данных телеизмерений
телеизмерений	