

Компания радиоэлектронных и охранных систем ЗАО «КРОС-НИАТ»

Комплекс телемеханики ТМ88-1 (радиоканал)

Руководство пользователя УО733.001.00.000-МР РП

> Ульяновск 2006 г.

Содержание

- 1. Состав программного обеспечения комплекса
 - 1.1. Требования к конфигурации компьютера
 - 1.2. Установка ПО
- 2. Настройка комплекса
 - 2.1. Общий вид
 - 2.2 Добавление объектов в конфигурацию
 - 2.3 Размещение объектов
 - 2.4 Настройка ОДТ-Л
 - 2.5 Настройка ПРУК
 - 2.5 Параметры пользователя
 - 2.6 Системные настройки
 - 2.7 Авторизация

1. Состав программного обеспечения комплекса

ПО ТМ88-1М состоит из следующих программ:

- Основной программы, предназначенной для съема и отображения информации объектов диспетчеризации, а также регистрации событий;
- Программы формирования отчетов за определенный промежуток времени и по определенным типам событий, регистрируемым при работе комплекса:
- Программы настройки, обеспечивающего настройку комплекса в соответствии с требованиями заказчика.

1.1. Требования к конфигурации компьютера

Совместимость: Windows98, WindowsMe, Windows2000, WindowsXP.

Минимальные программно-аппаратные ресурсы:

- Операционная система: Windows98;
- Процессор: Celeron 300 Mhz;
- Оперативная память: 128 Mb;
- Разрешение монитора 800х600, High Colour (16bit)

Рекомендуемые программно-аппаратные ресурсы:

- Операционная система: Windows2000;
- Процессор: Celeron 600 Mhz;
- Оперативная память: 256 Mb;
- Звуковая карта;
- Сетевая карта;
- Разрешение монитора 1024х768, True Colour (32bit).

Обмен данными и переговорная связь между объектовым оборудованием и ЦПРУ осуществляется по радиоканалу. Подключение устройства ЦПРУ и ввод информации из БСЭК осуществляется через последовательный интерфейс RS-232.

1.2. Установка ПО

Запустите файл Setup.exe и следуйте дальнейшим инструкциям.

При установке комплекса на ПЭВМ копируются следующие файлы:

Каталог Path^{*}\

1. tm881r.exe	- исполняемый модуль.
Содержание:	- основной программный модуль комплекса.
Изменяется:	- разработчиком.

^{*} путь заданный при установки программного обеспечения

Примечание: - исполняемый модуль ПО. Обеспечивает съем и отображение информации, и регистрацию событий.

2. report.exe	- исполняемый модуль.
Содержание:	- сервисный программный модуль комплекса.
Изменяется:	- разработчиком.

Примечание: - исполняемый модуль ПО. Обеспечивает формирование, просмотр и вывод на печать отчетов по работе комплекса.

3. config.exe	- исполняемый мо	дуль.			
Содержание:	- сервисный прогр	аммный м	модуль	комплекса.	
Изменяется:	- разработчиком.				
Примечание: комплекса.	- исполняемый	модуль	ПО.	Обеспечивает	конфигурирование

4. oda323x.dll	- динамическая библиотека.
Содержание:	- функции доступа к базам данных MS Access

5. state.tmp- бинарный файл.

Изменяется: - во время работы ПО.

Каталог Path\db\

1. krostm.mdb	- база данных MS Access 97.
Содержание:	- БД конфигурации комплекса, журнал событий, БД авторизации.
Изменяется:	- разработчиком.

Каталог Path\help\

1. tm881r.chm	 - файл контекстной справки.
Содержание:	- руководство оператора по работе с ПО комплекса.
Изменяется:	- разработчиком.

2. report.chm - файл контекстной справки.

0			~		
Содержание:	 - руководство 	оператора п	lo pabote c	генератором	отчетов.
/ 1 · F	FJ/1	· · · · · · · · · · · ·	- Fried Contraction	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Изменяется: - разработчиком.

3. config.chm - файл контекстной справки.

Содержание: - руководство оператора по работе с конфигуратором комплекса.

Изменяется: - разработчиком.

2. Настройка комплекса

Запустите программу Настройка ТМ88-1М. Программа конфигурирования позволяет производить настройку программного обеспечения комплекса телемеханики в соответствии с аппаратной архитектурой комплекса и требованиями заказчика.

2.1. Общий вид

Пользовательский интерфейс разделен на несколько частей. Главное меню и Панель инструментов расположены сверху. Слева расположены структура подключений устройств, список устройств включенных в конфигурацию и список пользователей. Модель размещения объектов на карте, расположена справа. Панель состояния, расположенная снизу.



2.2 Добавление объектов в конфигурацию

Выберите пункт меню *Настройка Добавить ПРУК*. В настройку будет добавлено устройство и отобразиться диалог **Настройка ПРУК**, в котором вам необходимо назначить настройки добавленного устройства.

Добавление устройства ОДТ-Л в конфигурацию

Выберите в структуре подключений устройств линию ПРУК к которой вы хотите добавить устройство. Выбор линии определяется физическим подключением этого устройства к устройству. Выберите пункт меню *Настройка Добавить ОДТ-Л*. В настройку будет добавлено устройство и отобразиться диалог **Настройка ОДТ-Л**, в котором вам необходимо назначить настройки добавленного устройства.

Добавление устройства ОДТ-Л 2.х в конфигурацию

Добавьте в конфигурацию два устройства <u>ОДТ-Л</u>, разместив из на той же линии. В настройках первого устройства укажите **Модификацию ОДТ-Л** ОДТ-Л ОДТ-Л 2.х, <u>в настройках</u> второго устройства укажите **Модификацию ОДТ-Л** ОДТ-Л 1.х (это устройство будет являться виртуальным). Адрес в линии второго устройства должен быть следующим за адресом первого устройства.

Добавление нового пользователя

Перейдите на вкладку **Пользователи**. Выберите пункт меню *Настройка Добавить Новый пользователь*. Будет добавлен новая учетная запись пользователя и отобразиться диалог **Параметры пользователя**, в котором вам необходимо назначить параметры учетной записи пользователя.

2.3 Размещение объектов

Настройка изображения подложки

Для загрузки изображения подложки выберите пункт меню *Настройка Загрузить карту*. В появившемся диалоге укажите графический файл.

Размещение объектов

Для размещения объектов просто перетащите пиктограммы 🧖 в необходимую область модели карты.

2.4 Настройка ОДТ-Л

Для конфигурации настроек устройства ОДТ-Л, выберите пункт меню *Настройка Свойства*.

Настройка ОДТ-Л	? ×
одт-л тсд ту	
🔽 Использование	
Адрес в линии	
1	
Улица Дом Подъезд	
пр. Филатова 🗾 🚺 1	
Описание	
пассажирский лифт	
Тип устройства диагностики лифта	
ЧБДЛ 🗾	
Модификация ОДТ-Л	
ОДТ-Л 1.х	
ОК Отмена П	Грименить

Использование: отключает в конфигурации использование этого устройства.

Адрес в линии: аппаратный адрес устройства в линии, выставленный на устройстве.

Замечание:

Перемычка Линия, выставленная на устройстве, соответствует линии структуре подключений, на которой находиться устройство. Поле Адрес в линии может принимать значения 0-31.

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, заполняются в соответствии с адресом размещения устройства.

Описание: информационное поле, может содержать дополнительную информацию, характеризующую устройство (например "пассажирский лифт").

Тип устройства диагностики лифта: устанавливает тип диагностики лифта.

Модификация ОДТ-Л: определяет модификацию, может принимать следующие значения:

- ОДТ-Л 1.х
- ОДТ-Л 2.х

Замечание:

Смотрите также добавление устройства ОДТ-Л 2.х.

Настройка ТСД

Ha	стройк	а ОДТ	-л		<u>?</u> ×
0,	дт-л	тсд	TY		
	№ сигн	а № цеп	и Использо	в Группа ТСД	
	ТСД-1	249		Блокировка лифта УБ (при -)	
	ТСД-2	303		Питание РКД	
	тсд-з	49		Питание РОД/РЗД	
	ТСД-4	27		Питание КМ	
	ТСД-5	131		Питание КБ	
	ТСД-6	201		Точная остановка (при -)	
	ТСД-7	41		Питание в цепи безопасности (норма -)	
	ТСД-8	179		Работа(при +), Наладка(при -)	
	Типов	ая настр	ройка		<u> </u>
-				ОК. Отмена Пр	именить

Если в настройке устройства выбран **Тип устройства диагностики** УДЛ или УБДЛ, необходимо произвести настройку сигналов ТСД. Для этого перейдите на вкладку ТСД, нажмите кнопку **Типовая настройка**, выберите типовую настройку.

При необходимости, вы можете настроить сигналы по своему усмотрению.

Настройка ТУ

астройка ОДТ-Л	? :
одт-л тсд тч	
Назначение команды телеуправления	
Дистанционное отключение лифта	X
	• =
UK	Отмена Применить

Настройка ТУ определяет использование сигнала телеуправления ОДТ-Л. Перейдите на вкладку **ТУ**, укажите назначение команды телеуправления.

2.5 Настройка ПРУК

Для конфигурации настроек устройства ПРУК, выберите пункт меню *Настройка Свойства*.

Настройка ПРУК			? ×
прук			
🔽 Использование			
СПК [3			
Канал	ā		
		-	
Улица Пр. Фидатора	Дом	Подъезд	
Описание	•1		
ПРУК			
		107	1 33
	OK	Отмена	Применить

Использование: отключает в конфигурации использование этого устройства.

СПК: адрес СПК (связной пакетный контроллер).

Канал: тип канала, используемый при подключении объектовых устройств к ПРУК.

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, заполняются в соответствии с адресом размещения устройства.

Описание: информационное поле, может содержать дополнительную информацию, характеризующую устройство (например "ПРУК").

2.5 Параметры пользователя

Для настройки параметров пользователей перейдите на вкладку **Пользователи**. Используйте пункт меню *Настройка Свойства*.

араметры пользователя	<u>? ×</u>
ФИО: Admin	
Пароль:	•••••
Подтверждение:	•••••
Электронный ключ:	Удалить
🔽 Администратор	
🔲 Оператор	
🥅 Механник	
🔲 Удаленный доступ	
<u>.</u>	ОК Отмена Поличенить
	ОК Отмена Применить

ФИО: имя пользователя.

Пароль: пароль пользователя.

Подтверждение: подтверждение пароля пользователя.

Электронный ключ: электронный ключ пользователя. Для назначения кода электронного ключа приложите электронный ключ к устройству БСЭК. Для удаления кода электронного ключа нажмите кнопку Удалить.

Замечание:

Назначение различным пользователям одинакового электронного ключа не допускается.

Администратор: устанавливает пользователю права администрирования.

Замечание:

При включенной опции <u>Требовать авторизацию при входе</u>, только пользователь с правами администрирования имеет доступ к настройке. Хотя бы один пользователь должен иметь права администрирования.

Оператор: устанавливает пользователю права оператора.

Замечание:

Только пользователь с правами оператора имеет право использовать функции отключения лифта.

Механик: устанавливает пользователю права механика. Учетная запись пользователя с правами механика используется для авторизации специалистов на объектах.

Удаленный доступ: зарезервировано, в текущей версии ПО не используется.

2.6 Системные настройки

Системные настройки устанавливают конфигурацию параметров передачи данных, локальные сетевые настройки, настройки ГГС, безопасности и дополнительные настройки ПО.

Для задания конфигурации системных настроек выберите пункт меню Настройки Системные настройки.

Системные настройки	?
Данные ГГС Безопасность Expert	
СОМ порт ЦПРУ	
СОМ 1	
СОМ порт считывателя электронного ключа	
	Normal Address of the

СОМ порт ЦПРУ : номер СОМ порта, используемого при подключении устройства ЦПРУ (центральный пункт радиоуправления).

СОМ порт считывателя электронного ключа: номер СОМ порта, используемого при подключении БСЭК (блок считыватель электронного ключа).

Настройки ГГС

Системные настройки	<u>? ×</u>
Данные ГГС Безопасность Expert	
Продолжительность ГГС, сек.	
	ОК Отмена

Продолжительность ГГС: определяет время до автоматического отключения ГГС. Время задается в сек, максимальная величина параметра 180 сек.

Настройки параметров безопасности

Системные наст	ройки	<u>? ×</u>
Данные ГГС	Безопасность Expert	
Г Требовать	регистрацию при входе	
		ОК Отмена

Требовать регистрацию при входе: задание обязательной регистрации пользователя при запуске ПО комплекса.

Настройки для эксперта

истемные настройки	? ×
Данные ГГС Безопасность Expert	
Время между опросами устройств, сек. 60	
Периодичность опроса при потере связи, сек. 120	
Время ожидания ответа, мсек. 5000	
Макс. время между опросами ПРУК, мсек. 30000	
Макс. время между опросами объектовых устройств, мсек. 30000	
Макс. количество неответов ПРУК, до заключения о потери связи. 3	
Макс, количество неответов объектовых устройств, до заключения о потери связ	и.
ОК Отм	ена

Время между опросами устройств: определяет частоту опроса устройств. Значение параметра задается в сек.

Периодичность опроса при потери связи: определяет частоту опроса устройств, связь с которыми была потеряна.Значение параметра задается в сек.

Время ожидание ответа: определяет время, в течении которого ожидается ответ на запрос от устройства. Значение параметра задается в мс.

Макс. время между опросами ПРУК: определяет время в течении которого устройство будет опрошено, при ожидании очереди опроса. Параметр влияет на приоритет опроса устройств. Значение параметра задается в мс.

Макс. время между опросами объектовых устройств: определяет время в течении которого устройство будет опрошено, при ожидании очереди опроса. Параметр влияет на приоритет опроса устройств. Значение параметра задается в мс.

Макс. количество неответов ПРУК, до заключения о потери связи: определяет количество последовательных запросов выданных устройству, при котором делается заключение о потери связи с устройством.

Макс. количество неответов объектовых устройств, до заключения о потери связи: определяет количество последовательных запросов выданных устройству, при котором делается заключение о потери связи с устройством.

2.7 Авторизация

Авторизация доступа позволяет предотвратить несанкционированное использование ПО комплекса телемеханики ТМ88-1М.

Для авторизации необходимо выбрать учетную запись из списка зарегистрированных пользователей и ввести пароль. Авторизация также может производиться при помощи электронного ключа, для этого необходимо приложить электронный ключ к устройству БСЭК.

Авторизация	X
Пользователь:	Admin
Пароль:	
Для авторизаці устройству счит	ии электронным ключем приложите ключ к зывания (БСЭК).
	ОК Отмена