

Компания радиоэлектронных и охранных систем ЗАО «КРОС-НИАТ»

# Комплекс телемеханики ТМ88-1 (сетевой вариант)

Руководство пользователя УО733.001.00.000-МС РП

> Ульяновск 2006 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ	2
Общий вид и основные элементы управления	2
Команды и меню	3
Меню	3
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ В КОНФИГУРАЦИЮ И РЕДАКТИРОВАНИЕ	5
Добавление устройств в конфигурацию	5
Настройка ОДТ-Л	6
Настройка КП	10
Настройка ПЛР-С	14
Размещение объектов	15
ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В КОНФИГУРАЦИЮ И РЕДАКТИРОВАНИЕ	16
Добавление учетных записей пользователей	16
Параметры пользователя	
АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	17
Авторизация	17
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ	17
Настройка графика телеуправления	17
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	19
Системные настройки	19
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ	24
О программе	24
Контактная информация	24

# Основная информация и работа с пользовательским интерфейсом

Программа **Конфигурации ТМ88-1М** предназначена для настройки программного обеспечения комплекса телемеханики в соответствии с аппаратной архитектурой комплекса.

Системные требования

Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP Internet Explorer 5.01 или выше Microsoft Jet 3.5 или выше 30MB свободного места на диске

## Общий вид и основные элементы управления

Пользовательский интерфейс разделен на несколько частей. Меню (1) и Панель Инструментов (2) расположены сверху. Слева расположен Навигатор (3), содержащий закладки: Структура подключений устройств, Список Устройств, включенных в конфигурацию и Список пользователей. Центральную часть занимает Информационная панель (4). Панель состояния (5).



## Меню

Меню обеспечивает доступ к командам для работы с программой конфигурации.

## Панель инструментов

Позволяет получить быстрый доступ к основным командам.

## Навигатор

Служит для отображения и выбора устройств и пользователей. На вкладке подключения отображаются все сконфигурированные устройства, отображая иерархическую схему их подключения. На вкладке Устройства отображается список всех сконфигурированных устройств. На вкладке Пользователи отображаются все учетные записи пользователей.

## Информационная панель

Отображает модель карты, на которой отмечены позиции размещения объектов.

## Панель состояния

На панели состояния отображается имя авторизовавшегося пользователя.

## Команды и меню

## Меню

## Настройка

Это меню содержит основные команды программы конфигурации комплекса.

## Помощь

Меню Помощь позволяет вам запустить справочную систему комплекса.

## Настройка

Это меню содержит основные команды программы конфигурации комплекса.

## Добавить

Это подменю содержит команды для добавления устройств и пользователей в конфигурацию комплекса.

## Удалить

Эта команда выполняет удаление выбранного объекта из конфигурации комплекса.

## Свойства

Эта команда вызывает диалог настройки свойств выбранного устройства или пользователя.

#### Загрузить карту...

Эта команда вызывает диалог для выбора графического файла, который будет использоваться в качестве модели карты.

#### Системные настройки...

Эта команда вызывает диалог системных настроек комплекса.

#### График телеуправления

Эта команда вызывает диалог настройки графика автоматического телеуправления.

#### Выход

Эта команда завершает работу программы конфигурации.

Клавиша F10.

#### Помощь

Меню Помощь позволяет вам запустить справочную систему программы конфигурации комплекса.

## Справка

Открывает справочную систему текущего приложения комплекса ТМ88-1М на главной странице.

Клавиша Ctrl+F1

#### О программе

Отображает основную информацию о программе, такую как версия программы и авторские права.

Клавиша Ctrl+I

# Добавление устройств в конфигурацию и редактирование

## Добавление устройств в конфигурацию

## Добавление устройства ПЛР-С в конфигурацию

Выполните команду **Настройка - Добавить - ПЛР-С**. В настройку будет добавлено устройство и отобразиться диалог Настройка ПЛР-С, в котором вам необходимо назначить настройки добавленного устройства.

## Добавление устройства ОДТ-Л в конфигурацию

Выберите в структуре подключений устройств линию ПЛР-С, к которой вы хотите добавить устройство. Выбор линии определяется физическим подключением этого устройства к устройству ПЛР-С или же в случае подключения устройства ОДТ-ЛС, выберите Линию 1 (подробнее включение в конфигурацию устройства ОДТ-ЛС будет рассмотрено ниже). Выполните команду **Настройка - Добавить - ОДТ-Л**. В настройку будет добавлено устройство и отобразиться диалог Настройка ОДТ-Л, в котором вам необходимо назначить настройки добавленного устройства.

## Добавление устройства КП в конфигурацию

Выберите в структуре подключений устройств линию ПЛР-С, к которой вы хотите добавить устройство. Выбор линии определяется физическим подключением этого устройства к устройству ПЛР-С. Выполните команду **Настройка - Добавить - КП**. В настройку будет добавлено устройство и отобразиться диалог Настройка КП, в котором вам необходимо назначить настройки добавленного устройства.

## Добавление устройства ОДТ-ЛС в конфигурацию

Добавьте в конфигурацию устройство ПЛР-С. В настройках устройства укажите сетевые параметры устройства ОДТ-ЛС. Затем выделите Линию 1 добавленного вами устройства ПЛР-С и добавьте на эту линию устройство ОДТ-Л.

## Добавление устройства ОДТ-Л 2.х в конфигурацию

Добавьте в конфигурацию два устройства ОДТ-Л, разместив на той же линии. В настройках первого устройства укажите Модификацию ОДТ-Л ОДТ-Л 2.х, в настройках второго устройства укажите Модификацию ОДТ-Л ОДТ-Л 1.х (это устройство будет являться виртуальным). Адрес в линии второго устройства должен быть следующим за адресом первого устройства.

## Настройка ОДТ-Л

Для изменения настроек выбранного устройства ОДТ-Л, выполните команду Настройка - Свойства.

л.тд		
🔽 Использование		
Адрес в линии		
1		
Улица	Дом	Подъезд
пр. Филатова	<b>_</b> 1	1
Описание		
пассажирский лифт		
Тип устройства диагности	ики лифта	
УБДЛ		<b>•</b>
Модификация ОДТ-Л		
ОЛТ-0 1 x		-

**Использование**: отключает в конфигурации использование этого устройства. **Адрес в линии**: аппаратный адрес устройства в линии, выставленный на устройстве.

#### Замечание:

Перемычка Линия, выставленная на устройстве, соответствует линии в структуре подключений, на которой находится устройство. Поле Адрес в линии может принимать значения 0-31.

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, заполняются в соответствии с адресом размещения устройства.

Описание: информационное поле, может содержать дополнительную информацию, характеризующую устройство (например "пассажирский лифт").

Тип устройства диагностики лифта: устанавливает тип диагностики лифта.

- УБДЛ-М
- УДЛ
- УБДЛ
- СУЛ (контроль по РиТО)
- СУЛ (контроль подпольного контакта)

Модификация ОДТ-Л: определяет модификацию, может принимать следующие значения:

- ОДТ-Л 1.х
- ОДТ-Л 2.х

Замечание:

Смотрите также добавление устройства ОДТ-Л 2.х.

## Настройка ТСД

ГСД-1 ГСД-2 ГСД-3 ГСД-4 ГСД-5	249 303 49 27 131	Y Y Y	Блокировка лифта УБ (при -) Питание РКД Питание РОД/РЗД	
ГСД-2 ГСД-3 ГСД-4 ГСД-5	303 49 27 131	> > >	Питание РКД Питание РОД/РЗД	_
ГСД-3 ГСД-4 ГСД-5	49 27 131	>	Питание РОД/РЗД	
ГСД-4 ГСД-5	27	~		100000
ГСД-5	131		Питание КМ	
	101		Питание КБ	
ГСД-Б	201		Точная остановка (при -)	
ГСД-7	41		Питание в цепи безопасности (норма -)	
ГСД-8	179		Работа(при +), Наладка(при -)	
Г	СД-8	СД-8 179	СД-8  179 🛛 🗹	СД-8   179 🛛 🗹 Работа(при +), Наладка(при -)

Если в настройке устройства выбран **Тип устройства диагностики** УДЛ, УБДЛ или УБДЛ-М, необходимо произвести настройку сигналов ТСД. Для этого перейдите на вкладку **ТСД**, нажмите кнопку **Типовая настройка**, выберите типовую настройку. При необходимости, вы можете настроить сигналы по своему усмотрению.

## Настройка ТУ

Настройка сигнала Использование		
Контролируемый	<b></b>	
Группа		
Телеуправление		<u> </u>
Связанный ГС Нет	×	

Настройка ТУ определяет использование сигнала телеуправления ОДТ-Л. Перейдите на вкладку **ТУ**, укажите назначение команды телеуправления.

ТУ: Настраиваемый сигнал ТУ.

Использование: определяет использование сигнала.

Группа: Описание группы сигнала.

Связанный ТС: использование одного из телесигналов как подтверждения вкл./выкл. сигнала телеуправления. Указывается номер связанного ТС.

## Настройка ТС

2-1 Гастройка сигнала Использование	•	
Нет	•	
Группа		
Нормальное сост С Разомкнут С Замкнут	ояние	

Настройка ТС определяет использование телесигналов ОДТ-Л. Перейдите на вкладку ТС, выберите телесигнал и укажите необходимые настройки.

ТС: Настраиваемый сигнал ТС.

Использование: определяет использование сигнала.

Группа: Описание группы сигнала.

Задержка реагирования: Задержка реагирования программы на изменение состояния телесигнала, задается в сек.

Нормальное состояние: Определяет нормальное состояние телесигнала как нормально-разомкнутое или нормально-замкнутое.

Замечание:

В штатном режиме используется нормальное состояние "Замкнут".

## Настройка КП

Для изменения настроек выбранного устройства КП, выполните команду Настройка - Свойства.

Настройка КП	? ×
КП ТУ ТС ТИ	
🔽 Использование	
Адрес в линии	
Наша Постора	
б-р Киевский 👻 4 1	
Описание	
a second and a second and a second a se	
Модификация КП	
Расширенный	
ОК. Отмена При	менить

**Использование**: отключает в конфигурации использование этого устройства. **Адрес в линии**: аппаратный адрес устройства в линии, выставленный на устройстве.

## Замечание:

Перемычка Линия, выставленная на устройстве, соответствует линии в структуре подключений, на которой находиться устройство. Поле Адрес в линии может принимать значения 0-31.

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, заполняются в соответствии с адресом размещения устройства.

Описание: информационное поле, может содержать дополнительную информацию, характеризующую устройство (например "телеметрия").

Модификация КП: определяет модификацию, может принимать следующие значения:

- Обычный
- Расширенный

## Настройка ТУ (телеуправление)

стройка КП	?
ГУ ГС ГИ Г У ГУ-10 Иастройка сигнала Использование Отображаемый ▼ Улица Дом Пода	-езд
б-р Киевский 💌 🚺 0	
Группа	
Освещение улицы	•
✓ Связь с IC ТС-2 ▼ ТС дополнительный ▼	

ТУ: выбор настраиваемого ТУ.

Использование: определяет использование ТУ. Может принимать значения:

- Нет
- Отображаемый
- Контролируемый

**Улица, Дом, Подъезд**: информационные поля, определяют привязку выбранного сигнала к конкретному адресу.

Группа: описание группы сигнала.

Связь с ТС: определяет наличие связанного ТС. Поле ТС основной/ТС дополнительный; позволяет выбрать вид ТС (основной или дополнительный), номер которого заполнен в поле *Связь с ТС*.

## Настройка ТС (телесигналов)

істройка КП			?
л ту тс ти )			
TC			
TC-1 🔽			
Настройка сигнала			
Использование			
Контролируемый 🗾			
Улица	Дом	Подъезд	
б-р Киевский	• 4	1	
-			
i pynna		2	
Охрана электрощитовой			
Задержка реагирования, сек			
Нормальное состояние			
C Samkhyi			
	OK	Отмена	Ірименить

**ТС:** выбор настраиваемого ТС.

Использование: определяет использование ТС. Может принимать значения:

- Нет
- Отображаемый
- Контролируемый

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, определяют привязку выбранного сигнала к конкретному адресу.

Группа: описание группы сигнала.

Задержка реагирования: определяет время, в течение которого выбранный ТС может принимать ненормальное состояние, после чего происходит соответствующая реакция комплекса.

Нормальное состояние: определяет нормальное состояние выбранного ТС.

## Настройка ТИ (телеизмерение)

гройка КП	
ТУ ТС ТИ	
A-1	
астройка сигнала	
Использование	
Her	
Улица Дом П	Іодъезд
б-р Киевский 💌 4	ļ
Fourna	
	-
Давление теглоносителя прямое	
Ед. измерения	
атмосфер	<u> </u>
Пределы измерений	
Min 0 Max 10	
Уставки	
нижняя јо верхняя јо	

ТИ: выбор настраиваемого ТИ.

Использование: определяет использование ТИ. Может принимать значения:

- Нет
- Отображаемый
- Контролируемый

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, определяют привязку выбранного сигнала к конкретному адресу.

Группа: описание группы сигнала.

Ед. измерения: позволяет ввести любую текстовую информацию об единицах измерений контролируемой величины.

## Пределы измерений:

Min, Max: задается минимальное и максимальное значения паспортного диапазона величины, измеряемой датчиком.

Уставки:

Верхняя, Нижняя: задаются пределы нормальных значений контролируемых величин.

#### Особенности настройки КПмб

При работе с КПмб в качестве идентификатора вызова ГГС из МП используется дополнительный TC (TC1-5), для квитирования включения освещения по TV10, TV11, TV12 также используются дополнительные TC (TC1-2, TC1-3, TC1-4 соответственно).

## Настройка ПЛР-С

Для изменения настроек выбранного устройства ПЛР-С, выполните команду Настройка - Свойства.

✓ Использование Р 192.168.0.60	Port 6000	— Использ	овать по умолчанию	
Элица		Дом	Подъезд	
пр. Филатова		₹ 4	<u>lı</u>	
ОДТ-ЛС				

Использование: отключает в конфигурации использование этого устройства.

**IP**: IP адрес устройства.

**Port**: Порт устройства.

Улица, Дом, Подъезд: информационные поля, заполняются в соответствии с адресом размещения устройства.

Описание: информационное поле, может содержать дополнительную информацию характеризующую устройство (например "ОДТ-ЛС").

## Настройка ТС

Использовани Нет	e 		
Группа			
Охрана маши	нного помеще	ния	-
Нормальное С Разомкня С Замкнут	состояние ,т		

Настройка ТС определяет использование телесигналов ОДТ-Л. Перейдите на вкладку **ТС**, выберите телесигнал и укажите необходимые настройки.

ТС: Настраиваемый сигнал ТС.

Использование: определяет использование сигнала.

Группа: Описание группы сигнала.

Задержка реагирования: Задержка реагирования программы на изменение состояния телесигнала, задается в сек.

Нормальное состояние: Определяет нормальное состояние телесигнала как нормальноразомкнутое или нормально-замкнутое.

#### Замечание:

В штатном режиме используется нормальное состояние "Замкнут".

## Размещение объектов

Чтобы переместить объект на модели карты, нажмите левую клавишу мыши на пиктограмме выбранного объекта и не отпуская перетащите в необходимую область изображения карты.

# Добавление учетных записей пользователей в конфигурацию и редактирование

## Добавление учетных записей пользователей

Перейдите на вкладку Пользователи в Навигаторе. Выберите пункт меню **Настройка** - **Добавить** - **Новый пользователь**. Будет добавлен новая учетная запись пользователя и отобразится диалог **Параметры пользователя**, в котором вам необходимо назначить параметры учетной записи пользователя.

## Параметры пользователя

Для настройки параметров пользователей перейдите на вкладку Пользователи. Выполните команду **Настройка - Свойства**.

Пароль:	•••••	
Подтверждение:	•••••	
Электронный ключ:		Удалить
🔽 Администратор		
🗖 Оператор		
🥅 Механик		
Удаленный доступ		

**ФИО**: имя пользователя. **Пароль**: пароль пользователя. **Подтверждение**: подтверждение пароля пользователя. **Электронный ключ**: электронный ключ пользователя. Для назначения кода электронного ключа приложите электронный ключ к устройству БСЭК. Для удаления кода электронного ключа нажмите кнопку **Удалить**.

#### Замечание:

Назначение различным пользователям одинакового электронного ключа не допускается.

Администратор: устанавливает пользователю права администрирования.

## Замечание:

При включенной опции Требовать авторизацию при входе, только пользователь с правами администрирования имеет доступ к настройке. Хотя бы один пользователь должен иметь права администрирования.

Оператор: устанавливает пользователю права оператора.

#### Замечание:

Только пользователь с правами оператора имеет право использовать функции отключения лифта.

Механик: устанавливает пользователю права механика. Учетная запись пользователя с правами механика используется для авторизации специалистов на объектах. Удаленный доступ: зарезервировано, в текущей версии ПО не используется.

## Авторизация пользователей

## Авторизация

Авторизация доступа позволяет предотвратить несанкционированное использование ПО комплекса телемеханики ТМ88-1М.

Для авторизации необходимо выбрать учетную запись из списка зарегистрированных пользователей и ввести пароль. Авторизация также может производиться при помощи электронного ключа, для этого необходимо приложить электронный ключ к устройству БСЭК.

Авторизация			×
Пользователь:	Admin		<b></b>
Пароль:			
Для авторизаці устройству счиг	ии электрон ъвания (БС	ным ключем при ЭК).	ложите ключ к
		ОК	Отмена

# Телеуправление

## Настройка графика телеуправления

Для вызова настройки графика телеуправления выполните команду **Настройка - График телеуправления**.

•	1юнь 20	06 г	🕞 Группа	Дата	Действие
<u>1н Вт</u> 5 6 12 13 19 20 26 27 3 4	Cp Чт   31 1   7 8   14 15   21 22   28 29   5 6	<u>Πτ C6</u> 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8	Uсвещение улицы Освещение улицы 11 18 25 2 9	16.06 21:30 16.06 04:00	Включить Выключить

График телеуправления позволяет задать дату и время группового автоматического включения/выключения сигналов телеуправления.

Для добавления задания выберите меню Задачи/Добавить.

Для редактирования выделенного задания выберите меню Задачи/Свойства.

Меню Задачи/Копировать и Задачи/Вставить позволяют копировать задания. Сохранение настройки графика.

Выберите меню Задачи/Сохранить.

Удаление задания. Выделите элемент задания и выберите меню Задачи/Удалить.

#### Добавление/удаление заданий



#### Группа

Группа сигналов телеуправления

#### Дата

Число и месяц выполнения задания

## Время

Время выполнения задания

## Действие

Указывается действие: включение/выключение сигнала телеуправления.

# Системные настройки

## Системные настройки

Системные настройки устанавливают конфигурацию параметров передачи данных, локальные сетевые настройки, настройки ГГС, безопасности и дополнительные настройки ПО.

Для задания конфигурации системных настроек выберите пункт меню Настройки Системные настройки.

## Настройки канала передачи данных и локальные сетевые настройки

Системные нас	гройки			? ×
Данные ГГС	Телеизмерения Безопасно	ость Expert		
Local Port	🔽 Использовать порт по уми	олчанию		
СОМ порт счи СОМ 1	гывателя электронного ключа			
			OK	Отмена

Local Port: настройка представляет номер порта источника в TCP соединении и этот номер порта используется для определения канала при инициализации удаленного соединения.

**СОМ порт считывателя электронного ключа**: номер СОМ порта, используемого при подключении БСЭК (блок считыватель электронного ключа).

## Настройки ГГС

Системнь	не наст	ройки				? ×
Данные	ггс	Телеизмерения	Телеуправление	Безопасность	Expert	
Продол 30	лжитель	ность ГГС, сек.				
🔽 Авт	оматиче	ески включать ГГС				
<b>⊽</b> 3ar	исываті	ь переговоры дисп	етчера с абоненто	M		
				ОК	Отм	ена

**Продолжительность ГГС**: определяет время до автоматического отключения ГГС. Время задается в сек, максимальная величина параметра 180 сек.

Автоматически включать ГГС: если установлено, то включает ГГС при поступлении вызова от абонента.

Записывать переговоры диспетчера с абонентом: если установлено, то записывает переговоры диспетчера с абонентом. Запись производится в mp3 формате.

## Настройки параметров телеизмерений

Системнь	не наст	ройки				<u>? ×</u>
Данные	ГГС	Телеизмерения	Безопасность	Expert		
Перио/ 360 Перио/ 260	цичность сек цичность	опроса телеизме архивации телеиз	рений змерений			
1360	МИН					
					<u>ОК</u>	Отмена

Периодичность опроса телеизмерений: установка периодичности запроса данных телеизмерений.

Периодичность архивации телеизмерений: установка периодичности архивации данных по телеизмерениям.

## Настройки параметров безопасности

Системные настройки	? ×
Данные ГГС Телеизмерения Безопасность Expert	
Г Требовать регистрацию при входе	
 OKO	тмена

**Требовать регистрацию при входе**: задание обязательной регистрации пользователя при запуске ПО комплекса.

#### Настройки для эксперта

Системные настройки	? ×
Данные ГГС Телеизмерения Телеуправление Безопасность Expert	
Время между опросами устройств, сек. 100	
Периодичность опроса при потере связи, сек. 100	
Время ожидания ответа, мсек. 100	
Макс, время между опросами ПЛР-С, мсек. 13000	
Макс, время между опросами объектовых устройств, мсек. 10000	
Макс, количество неответов, до заключения о потери связи. 3	
Мин. длительность цикла опроса 200	
Использовать ICMP опрос сетевых устройств при потери связи	
ОК Отме	на

Время между опросами устройств: определяет частоту опроса устройств. Значение параметра задается в сек.

Периодичность опроса при потери связи: определяет частоту опроса устройств, связь с которыми была потеряна. Значение параметра задается в сек.

Время ожидание ответа: определяет время, в течении которого ожидается ответ на запрос от устройства. Значение параметра задается в мс.

**Макс. время между опросами ПЛР-С**: определяет время в течении которого устройство будет опрошено, при ожидании очереди опроса. Параметр влияет на приоритет опроса устройств. Значение параметра задается в мс.

Макс. время между опросами объектовых устройств: определяет время в течении которого устройство будет опрошено, при ожидании очереди опроса. Параметр влияет на приоритет опроса устройств. Значение параметра задается в мс.

Макс. количество неответов, до заключения о потери связи: определяет количество последовательных запросов выданных устройству, при котором делается заключение о потери связи с устройством.

**Мин. длительность цикла опроса** : определяет минимальную продолжительность цикла опроса устройства. Если ответ от устройства получен за более короткое время, то устанавливается задержка, обеспечивающая указанную минимальную длительность цикла.

**Использовать ICMP опрос сетевых устройств при потере связи**: определяет выдачу ICMP запроса сетевому устройству при проверки наличия с ним связи (команда ping).

# Основная информация о программе

## О программе

Выберите **Помощь - О программе**. Это откроет диалог, содержащий основную информацию о программе.

## Контактная информация

ЗАО "КРОС-НИАТ" 432072 г. Ульяновск пр-т Созидателей, 36а тел.: (8422)20-89-70 факс: (8422)20-89-71 Web: <u>www.kros-niat.ru</u> E-mail: <u>kros@mv.ru</u>